

Wie hoch sollte der Reifendruck am Anhänger sein?

Der Reifendruck ist von Anhänger zu Anhänger sehr unterschiedlich. Lesen Sie zunächst die genaue Bezeichnung der Bereifung an Ihrem Anhänger ab und entnehmen Sie dann folgender Tabelle, welcher Reifendruck Ihr Anhänger benötigt:

Reifengröße	Reifendruck	Reifengröße	Reifendruck
155 R 13	2,50	185 R 14	2,50
155 R 13 C 6PR	3,50	185 R 14 C 6PR	3,75
155 R 13 C 8PR	4,50	185 R 14 C 8PR	4,50
155/70 R 12 C 8PR	6,25	185/65 R 14	3,00
165 R 13	2,50	185/65 R 15	3,00
165 R 13 C 8PR	4,50	185/70 R 14	2,70
165 R 14	2,50	195 R 14	2,70
175 R 13	2,40	195 R 14 C 6PR	3,75
175 R 14	2,50	195 R 14 C 8PR	4,50
175 R 14 C 6PR	3,75	195/50 B 10 C 8PR	6,00
175 R 14 C 8PR	4,50	195/50 R 13 C	6,50
175/70 R 13	2,70	195/55 R 10 C	6,20
175/70 R 14	2,70	195/65 R 15	3,00
175/80 R 14	2,50	195/70 R 14 RF/XL	3,40
18.5 x 8.50 - 8	3,50	225/55 B 12 C 8PR	7,00